



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION -SUR TABLEAU NOIR

Nettoyer soigneusement la surface du tableau avec du savon et de l'eau

- Utiliser de l'acétone ou un autre nettoyant avec solvant si nécessaire
- Laisser sécher complètement

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinées à être peintes avec du ruban bleu 3M Multipurpose

Apprêter la surface avec IdeaPaint Primer, Glidden Gripper Primer ou Kilz Premium Water Based Primer

- Utiliser un rouleau 1/4" ou 3/8"
- Couvrir le tableau avec 2-3 couches, jusqu'à ce que la couleur soit cachée
- Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint

Poncer légèrement la surface apprêtée

- Utiliser du papier sablé à grain fin (150)

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque kit ou au www.levyindustries.com



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION -SUR TABEAU BLANC

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinées à être peintes avec le ruban bleu 3M Multipurpose

Sabler la surface du tableau

- Utiliser un papier sablé à grain fin (120-150)

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

- Utiliser de l'eau ou de l'acétone pour nettoyer

Apprêter la surface avec IdeaPaint Primer, Glidden Gripper Primer ou Kilz Premium Water Based Primer

- Utiliser un rouleau de 3/8" ou 1/4"
- Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint

Sabler légèrement la surface apprêtée.

- Utiliser un papier sablé à grain fin (150)

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque kit ou au www.levyindustries.com



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - SUR UN VINYLE EFFAÇABLE À SEC EXISTANT

Sabler la surface du vinyle

- Utiliser un papier sablé moyen (grain 100-120)

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

- Utiliser de l'eau ou de l'acétone pour nettoyer

Apprêter la surface avec Glidden Gripper Primer, XIM UMA 400 Flash Bond, ou Sherwin-Williams Quick Drying Stain Blocker

- Utiliser un rouleau 1/4" or 3/8"
- Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint

Sabler légèrement la surface

- Utiliser du papier sablé fin (150)

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque kit ou au www.levyindustries.com

For more information, email csr@levyindustries.com or call 1.800.588.3990



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - SUR IDEAPAINTE EXISTANT

Sabler à fond la surface

- Utiliser un papier sablé moyen (100-120)
- Enlever le plus de brillant possible et laisser la surface aussi lisse que possible

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

- Utiliser de l'eau ou de l'acétone pour nettoyer

Apprêter la surface avec IdeaPaint Primer, Glidden Gripper Primer ou Kilz Premium Water Based Primer

- Utiliser un rouleau 1/4" ou 3/8"
- Appliquer 2 couches d'apprêt
- Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint

Sabler légèrement la surface

- Utiliser du papier sablé fin (150)

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque kit ou au www.levyindustries.com

For more information, email csr@levyindustries.com or call 1.800.588.3990



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - SUR DU BOIS

Sabler la surface du bois avec du papier sablé fin (120-150) afin d'obtenir une surface lisse.

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage.

Si c'est un mur en bois, masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinées à être peintes avec du ruban bleu 3M Multipurpose. Si la pièce en bois est flottante (non fixe), peignez-la verticalement et non horizontalement; peindre à l'horizontal peut causer des bulles à la peinture.

Si vous appliquez IdeaPaint CREATE WHITE ou IdeaPaint PRO, apprêter la surface avec 2-3 couches d'apprêt blanc **IdeaPaint, Glidden Gripper Latex Primer or Kilz Premium Latex Primer**. Si vous appliquez IdeaPaint CREATE CLEAR apprêter la surface avec 2 couches de **Minwax Waterbased Sanding Sealer, IdeaPaint Clear Primer, ou Kilz Klear Primer**

- Utiliser un rouleau 1/4" ou 3/8"
- Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint

Quand vous appliquez IdeaPaint CREATE WHITE ou IdeaPaint PRO, sabler légèrement la surface apprêtée avec du papier sablé fin (150)

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque kit ou au www.levyindustries.com



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - SUR DU VERRE

Nettoyer à fond avec de l'acétone

- Laisser sécher

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinées à être peintes avec le ruban bleu 3M Multipurpose

Apprêter la surface avec **Sherwin-Williams Surface Enamel Primer** ou **Glidden Professional Primer**

- Utiliser un rouleau 1/4" ou 3/8"
- Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint

Sabler légèrement la surface apprêtée

- Utiliser un papier sablé fin (150)

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

Appliquez IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque kit ou au www.levyindustries.com



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - SUR DU LAMINÉ

Essuyez la surface avec un chiffon propre pour enlever toute la poussière et les débris

- Si nécessaire, nettoyer soigneusement la surface avec de l'alcool dénaturé ou de l'acétone

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinées à être peintes avec le ruban bleu 3M Multipurpose

Apprêter la surface **IdeaPaint Primer, Glidden Gripper or Zinsser Bullseye Plus**

- Si le laminé est foncé, appliquer 2 couches d'apprêt pour cacher la couleur
- Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint

Sabler légèrement la surface apprêtée

- Utiliser un papier sablé fin (150)

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

Appliquez IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque kit ou au www.levyindustries.com



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - SUR DE L'ACIER GALVANISÉ

Nettoyer à fond avec de l'acétone

- Laisser sécher

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinées à être peintes avec le ruban bleu 3M Multipurpose

Apprêter la surface avec **IdeaPaint Primer, Sherwin Williams Surface Enamel Primer ou Glidden Gripper Primer**

- Utiliser un rouleau 1/4" ou 3/8"
- Appliquer 2 couches d'apprêt pour cacher les couleurs foncées
- Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint

Sabler légèrement la surface apprêtée

- Utiliser un papier sablé fin (150)

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque kit ou au www.levyindustries.com



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - SUR DE L'ACIER NON GALVANISÉ

Nettoyer à fond avec de l'acétone et laisser sécher

Masquer le cadre et toutes les autres zones qui ne sont pas destinés à être peints avec le ruban bleu 3M Multipurpose

Apprêter la surface avec Sherwin-Williams Pro Industrial Pro-Cryl Universal Acrylic Primer

- Appliquer 2 couches d'apprêt pour cacher les couleurs foncées
- Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant

Appliquer une couche d'un des apprêts approuver: **IdeaPaint Primer, Glidden Gripper Primer or Kilz Premium Water Based Primer**

- Utiliser un rouleau 1/4" ou 3/8"
- Laisser sécher l'apprêt selon les instructions du fabricant, si le temps le permet, attendre 24 heures avant d'appliquer IdeaPaint

Sabler légèrement la surface apprêtée

- Utiliser du papier sablé fin (150)

Essuyer la surface avec un chiffon propre pour enlever la poussière du ponçage

Appliquer IdeaPaint conformément aux instructions d'installation incluses dans chaque kit ou au www.levyindustries.com

